

פתרון בעיות

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
<ol style="list-style-type: none"> 1. החלף מטלית ניקוי 2. נקה את מסועי התנועה 3. השתמש בשלט רחוק כדי להפעיל מחדש 	<ol style="list-style-type: none"> 1. הזכוכית מלוכלכת מדי או רטובה 2. מטלית הניקוי לחה מדי או מלוכלכת מדי 	המכשיר מחליק או עובד במסלול לא אחיד
<ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק האם מטלית הניקוי מחוברת באופן נכון – במידה ולא חבר שנית. 2. בדוק האם יש סדקים / שברים על הזכוכית 3. בדוק האם הזכוכית שטוחה או שבקצוות יש חלק בפאזה שונה / מכוסה בגומי – במידה וכן השתמש בשלט להרחקת המכשיר מהקצה. 	כח היניקה אינו מספק	המכשיר מפסיק לנקות עם נורה אדומה מהבהבת
<ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק שמטלית הניקוי מחוברת במקום ולא מכסה את אחד הסנסורים – במידה וכן חבר מחדש. 2. בדוק באפליקציה לאחר סנכרון עם המכשיר האם נדלקת באדום בקצות המסגרת נדלקה – במידה וכן יש בעיה בסנסורים 3. בעיה בסנסורים – פנה לשרות. 4. נורת חיבור כבל האבטחה דולקת באדום 	בעיה בסנסור בפינות המכשיר	המכשיר לא מתחיל לעבוד לאחר ההפעלה או שנע במסלול לא אחיד.
בדוק חיבור תקין לחשמל – או לקיר או בין המחברים עד המכשיר.	חיבור לא תקין לחשמל	אור אדום מהבהב, הזמזם עושה ביפ פעם / פעמיים
צור קשר עם נקודת השרות	בעיה במכשיר	שני הסמנים מהבהבים באדום וכחול
<ol style="list-style-type: none"> 1. החלף סוללות 2. החלף שלט רחוק 	<ol style="list-style-type: none"> 1. אין סוללה בשלט, או שהסוללות חלשות. 2. השלט רחוק נשבר 	השלט רחוק לא עובד
התנהגות תקינה בניקוי זכוכית ללא מסגרת	הסנסור איתר זכוכית ללא מסגרת	הזמזם עושה ביפ פעמיים תוך כדי עבודה
<ol style="list-style-type: none"> 1. התז מעט מים על מטלית הניקוי 2. נקה את סנסורי הקצה והפעל מחדש 	הזכוכית מלוכלכת מדי או שסנסורי הקצה מלוכלכים	המכשיר משמיע חריקות תוך כדי עבודה
השתמש בשלט רחוק כדי להביא את המכשיר לנקודה נוחה לאחיזה.	המשטח מורכב מסוגים שונים של זכוכית / ציפוי	המכשיר לא חוזר לנקודת תחילת העבודה בסיום הניקוי
<ol style="list-style-type: none"> 1. כבה את המכשיר והפעל מחדש ממקום קרוב למרכז החלון (אופקית) 2. עבור פעם אחת / פעמיים על החלון עם חומר מסיר אבנית, לאחר השימוש נקה היטב את החומר עם מים רגילים, ייבש והפעל שנית. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. המכשיר הופעל מאחד מצידיו החלון 2. הזכוכית מאוד מלוכלכת / קיימת אבנית 	המכשיר מנקה חצי חלון בתוכנית האוטומטית
בדר"כ הפעולה הראשונה של המכשיר על חלון שלא נוקה זמן רב היא איטית בגלל החיכוך רצוי לפני תחילת העבודה – פעם אחת לנקות עם חומר מסיר אבנית ואז לנקות עם מים על מנת להבטיח פעולה מהירה ומדויקת של המכשיר	החלון מאוד מלוכלך, קיימת שכבה בלתי ניראת של אבנית על הזכוכית	המכשיר פועל באיטיות